

極度乾燥(しなさい)
Superdry.

International Guarantee & Instructions

ΩΡΟΛΟΓΙΑ SUPERDRY ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα ρολόι από την απaráμιλλη Superdry συλλογή μας. Κατά την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον εξελιγμένες τεχνικές, και του έχουν επιβληθεί αυστηροί έλεγχοι πριν την διάθεσή του προς πώληση.

Το Superdry ρολόι σας είναι εγγυημένο έναντι ελαττωματικών υλικών ή αστοχιών τεχνικής αρτιότητας, που ενδέχεται να προκύψουν κατά την διάρκεια φυσιολογικής χρήσης, και για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη η Superdry, για τις οίεσδήποτε συμπτωματικές ή συνεπαγόμενες ζημιές.

Η Εγγύηση ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

1. Μπαταρίες, πέτρες, λουράκια, μπρασελέ, και γυαλιά ρολογιού.
2. Ζημιές ή θρυμματισμοί που προκλήθηκαν από ατύχημα, κακή μεταχείριση ή αστοχίες χειρισμού.
3. Διαπότιση νερού, με εξαίρεση των ρολογιών που έχουν σήμανση αντίστασης στο νερό.
4. Αμαύρωση των μπρασελέ ή των θηκών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟΙ:

1. Μπαταρίες.

Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε 18 μήνες. Η αντικατάσταση της μπαταρίας απαιτεί την χρήση ειδικών εργαλείων, και πρέπει να διεξάγεται από έναν εγκεκριμένο χονδρέμπορο ή ειδικευμένο επιδιορθωτή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- μην επιχειρήσετε να αλλάξετε μόνοι σας την μπαταρία διότι κατ' αυτόν τον τρόπο θα ακυρώσετε την εγγύησή σας.

2. Χειρισμός. Το ρολόι σας δεν αντέχει ακραίους κραδασμούς ή δονήσεις. Είναι προτιμότερο να βγάξετε το ρολόι σας πριν να αρχίσετε κάποια βαριά εργασία ή πριν από συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να καταστραφεί το ρολόι.

3. Μπρασελέ Ρολογιών. Προσέξτε ώστε να αποφεύγετε να λυγίζετε το μπρασελέ πέραν της φυσιολογικής κυρτότητας του καρπού. Σας συνιστούμε να τοποθετείτε το ρολόι στην θήκη που σας παρέχεται όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Να αποφεύγετε να τοποθετείτε το ρολόι κάτω από βαριά αντικείμενα ή χύμα εντός μίας τσάντας.

4. Αντίσταση στο Νερό.

Εάν το ρολόι σας δεν έχει σήμανση, συνήθως στο πίσω μέρος του περιβλήματος, με είτε τις λέξεις «Αντίσταση στο Νερό» ή τον βαθμό αντίστασης στο νερό όπως π.χ. 3ATM, τότε ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ αντίσταση στο νερό. Οφείλετε να προσέχετε ώστε να αποφεύγετε να βρέχετε το ρολόι διότι το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι ζημία κινητικότητας. Συνήθως αυτό αφορά τα ρολόγια που έχουν σχεδιαστεί για επίσημη ή ημιεπίσημη εμφάνιση.

3ATM – Το ρολόι έχει σχεδιαστεί ώστε να αντιστέκεται σε τυχαίο ππσίλισμα ή βροχή αλλά δεν είναι κατάλληλο για κολύμπι.

5ATM- Το ρολόι έχει σχεδιαστεί ώστε να αντιστέκεται σε συνήθη καλύμβηση, π.χ. κολύμπι, γιότ, ντους, ΔΕΝ έχει σχεδιαστεί για αθλήματα όπως βουτιές από ύψος, υποβρύχιο κολύμπι κλπ.

10ATM – Το ρολόι έχει σχεδιαστεί ώστε να αντιστέκεται σε καλύμβηση, ντους, βουτιές από μικρό ύψος.

Γενικές Οδηγίες:

- Μην χειρίζεστε τα κουμπιά ή την στεφάνη ενώ το ρολόι βρίσκεται σε επαφή με νερό. Να θυμάστε ότι όταν βουτάτε σε πισίνα ενδέχεται προς στιγμή και σε σημαντικό βαθμό να αυξηθεί η πίεση στο ρολόι σας. Ενδέχεται να αυξηθεί πέραν του ορίου της αντοχής που έχει σχεδιαστεί να ανέχεται.
- Η πίεση σε ATM αποτελεί μία πίεση ελέγχου και δεν πρέπει να υπολογίζεται ως ακριβές βάθος βουτιάς, διότι η κίνηση μέσα στο νερό έχει την τάση να αυξάνει την επίπτωση της πίεσης σε ένα δεδομένο βάθος.

- Εάν το ρολόι σας έχει χρησιμοποιηθεί σε αλμυρό νερό πρέπει να το ξεπλένεται με φρέσκο νερό και να το στεγνώνεται προσεκτικά.
- Η ευρεία διακύμανση της θερμοκρασίας ενδέχεται να επηρεάσει, προσωρινά, την ακρίβεια της ώρας του ρολογιού σας.
- Τα δερμάτινα λουράκια δεν προτείνονται για συνήθη χρήση μέσα στο νερό.

Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ο πελάτης πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην μείωση των επιπτώσεων απόρριψης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών και των συσσωρευτών στο περιβάλλον, μέσω της εκ νέου χρήσης ή της ανακύκλωσης των εν λόγω αντικειμένων.

Κάποιες μπαταρίες ή συσσωρευτές και κάποια από τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες οι οποίες μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και να δημιουργήσουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, εάν δεν απορριφθούν καταλλήλως.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου επί του προϊόντος σκοπό έχει να σας υπενθυμίσει την κατάλληλη απόρριψη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, όπως μπαταρίες και συσσωρευτές, που δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Εάν δεν έχετε την δυνατότητα εκ νέου χρήσης ή ανακύκλωσης του αντικειμένου σας, τότε πρέπει να το απορρίπτεται σε μια δημοτική τοποθεσία/τοπική αρχή που διαθέτει μονάδες ανακύκλωσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ρολόι Χωρίς Ημερομηνία



- Τραβήξτε έξω την στεφάνη στην θέση Β.
- Προωθήστε τους δείκτες δεξιόστροφα στην σωστή ώρα.
- Επιστρέψτε στην θέση Α.

Ρολόι με Ημερομηνία



- Ρυθμίστε την ώρα όπως ανωτέρω, αλλά τραβήξτε την στεφάνη έξω στην θέση Γ(C).
- Για την ρύθμιση της ημερομηνίας, τραβήξτε έξω την στεφάνη στην θέση Β, και περιστρέψτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
- Επιστρέψτε στην θέση Α.

Ρολόι με Ημέρα/Ημερομηνία



- Ρυθμίστε την ώρα όπως ανωτέρω, αλλά τραβήξτε την στεφάνη έξω στην θέση Γ(C).
- Για την ρύθμιση της ημερομηνίας, τραβήξτε έξω την στεφάνη στην θέση Β και περιστρέψτε δεξιόστροφα. Επιστρέψτε στην θέση Α.
- Ρύθμιση ημέρας, τραβήξτε έξω την στεφάνη στην θέση Β και περιστρέψτε αριστερόστροφα.
- Επιστρέψτε στην θέση Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην περιστρέφετε την στεφάνη όταν βρίσκεται στην θέση Α. Εάν το ρολόι σας διαθέτει έναν δεύτερο δείκτη (λεπτοδείκτη) τότε θα παρατηρήσετε ότι όταν τραβάτε έξω την στεφάνη στην θέση Γ (C), ο λεπτοδείκτης σταματά. Αυτό είναι φυσιολογικό.